

# Handleiding bij het gebruik van een RN accupack



**Het is van belang dat u de accu bij aanschaf eerst vol laadt tot het groene lampje brandt op de lader voor u er gebruik van Maakt!**

## Aansluiten van de stekker

Bij de aanschaf van een RN accupack worden standaard extra stekkers mee geleverd 1 voor aan de Motor, en 1 voor aan de dieptemeter. In de volgende stappen laten kunt u snel en eenvoudig gebruik maken van uw nieuwe accupack.

1. Neem de kabel en knip de uiteinden af.(ringschoentjes)
2. Verwijder de isolatie om de kabel Ca. 1,5 cm met een scherp mesje.
3. Nu neemt u uw meegeleverde hulsjes , deze bevestigd u door middel van Krimpen of solderen aan de kabel.
4. Wanneer u de hulsjes bevestigd heeft aan de kabel kan deze in de stekker gedrukt worden. Het is hierbij van belang dat de zwarte kabel in de – aansluiting komt en de zwart-rode of rode kabel in de + aansluiting komt. Wanneer dit goed gebeurt hoort u een klik , dan is de aansluiting klaar voor gebruik.

**Koppelen van de BMS voor smartphone of tablet** Voor het uitlezen van de batterij gebruiken wij het appje Smart BMS . deze is eenvoudig te downloaden in de Playstore of in de app store.



QR-Code voor Android



QR-code voor IOS



Wanneer u de app gedownload heeft kunt u eenvoudig de áccu toevoegen via: **Local monitoring > series** te klikken, **en vervolgens de accu te selecteren**. Door de accu te selecteren wordt deze automatisch gekoppeld. Wanneer u dan in het vervolg de app opent komt uw accu automatisch tevoorschijn.



## Gebruik van de acculader

De standaard acculaders van RN accupacks zijn voorzien van een Anderson aansluiting, deze zijn eenvoudig aan te sluiten op de accu.

Wij raden u aan om accu's niet langer dan 10 uur aan de oplader te laten zitten.

Zorg er voor dat de oplader zich in een goed geventileerde ruimte bevind.

In de lader zit een zekering ter beveiliging van de batterij. Wanneer de lader niet doet controleer dan of de zekering niet is doorgebrand.

## Gebruiksaanwijzingen ter behoud van Uw accupack

Wanneer er water in een Usb poort is gekomen, raden wij u aan deze niet meer gebruiken, maar op een droge plek open te drogen zetten. Deze aansluiting de eerstkomende 24 uur niet meer te gebruiken.